

Lea detenida e íntegramente las instrucciones de empleo antes de la aplicación del producto.

Nota general: Algunos plásticos para coches (por ejemplo plásticos reciclados) contienen, en parte, agentes separadores y plastificantes. Éstos pueden salir al exterior (desgasearse), si se calientan, por ejemplo por fuerte radiación solar, y, así, repercutir negativamente en el efecto adherente de la lámina de diseño (formación de burbujas). No podemos ofrecer garantía alguna, si la lámina se desprinda por motivo de haber sido pegada sobre una superficie inadecuada, por ejemplo grasa o aceitosa. Dependiendo de la producción, el grado de brillo de las láminas Cockpit Design puede variar de una tirada de producción a otra. ¡Este hecho no constituye motivo de reclamación!

Indicaciones de montaje:

Tanto el entorno como la lámina y la superficie sobre la que se vaya a pegar deben estar a una temperatura entre +16°C y +28°C.

Las láminas Cockpit Design únicamente se pueden pegar sobre superficies firmes.

Para colocar la lámina se recomienda utilizar guantes de algodón, para evitar que se produzcan arranazos con las uñas en la superficie de la lámina.

Limpieza:

Limpiese a fondo las superficies a recubrir con un paño limpio y húmedo para retirar el polvo y la suciedad. La sujeción resistente (por ejemplo, la grasa) se puede retirar con alcohol de limpieza o con un eliminador de silicona.

Observación: No emplee diluyente.

1 Medios auxiliares adicionales:

1. regla, 2. tijeras, 3. paño suave, 4. pisto de aire caliente, alternativamente un secador de cabello, para la técnica de pegado 3D, 5. guantes de algodón.

2 Corte:

Coloque la lámina de diseño sobre la parte del vehículo a recubrir sólo elementos del interior del vehículo) y recorte la forma con el cutter adjunto. Deje un margen excedente en los cantos de al menos 3 cm.

3 Pegado:

Extraiga la lámina de su embalaje y extiéndala sobre una superficie limpia.

Sujete la lámina por dos extremos y retire cuidadosamente el revestimiento que la soporta (revestimiento protector). En caso de que sea posible, retire el revestimiento protector sólo parcialmente. Tenga especial cuidado de que la superficie adherente no entre en contacto con el suelo, de lo contrario se llenará de suciedad. Sujete la lámina de manera tensada para que no se pegue.

Coloque la lámina tensada centrada sobre la parte del vehículo sobre la que se vaya a pegar.

Haciendo presión sobre la superficie con un paño suave, pegue la lámina hacia afuera partiendo desde el centro del elemento a recubrir. Al hacer presión sobre la lámina, debe vigilar que no se produzcan pliegues ni burbujas de aire debajo de la lámina. Realice el procedimiento paso a paso.

colocar de nuevo.

CONSEJO: La lámina no es adecuada para:

- superficies base porosas o rescas
 - aplicaciones sometidas a frecuente esfuerzo mecánico
 - aplicaciones no verticales en la parte exterior con una desviación superior a 10° de la perpendicular
- La lámina, el entorno y la base deben estar a una temperatura de entre +16°C y +28°C. No se recomienda la aplicación en mojado por la tecnología adhesiva Easy Work empleada.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA LÁMINA DISEÑO CARBONLINE, ALU BRUSH

CONSEJO: A fin de facilitarle la posterior retirada de la lámina de partes lacadas del vehículo, le recomendamos que, antes de proceder al montaje, utilice el líquido especial para el montaje FOLIATEC. Aplique el líquido de montaje sin diluir de forma homogénea. Seque la superficie con un paño limpio y exento de pelusa (p.ej. paño de algodón).

(Atención: ¡Los cantos y molduras de la superficie a ser recubierta no deben ser rociadas con el líquido de montaje, ya que en tal caso la lámina no se adhiere bien! En caso necesario, puede limpiarse con alcohol o eliminador de silicona.)

Listo!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA LÁMINA DISEÑO ULTRA CARBON:

Gracias a la tecnología de adherencia Easy Work, en caso de que se deba realizar alguna modificación, la lámina se puede retirar y

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.

Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tips und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Online Blog

unter www.foliatec.com/blog/faqs oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes.

Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our

Online Blog under www.foliatec.com/blog/faqs or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

8407212

Sind 01 / 17

DESIGN-
FOLIE
CARBON
ALUBRUSH

FOLIATEC®.com

MONTAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

MODE D'EMPLOI • INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DESIGN-
FILM
CARBON
ALUBRUSH

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG

Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany

Tel.: +49(0)911/97544-0

Fax: +49(0)911/97544-333

techsupport@foliatec.de

www.foliatec.com

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

Allgemeiner Hinweis: Verschiedene Kfz-Kunststoffe enthalten teilweise Trennmittel und Weichmacher. Diese können bei Erwärmung, z.B. durch Wärme oder Sonneneinstrahlung, austreten (ausgasen) und dadurch die Klebewirkung der DesignFolie beeinflussen (Folie wird durch Luftblasen hochgehoben). Eine Gewährleistung bei Ablösung der Folie, die auf einen ungeeigneten, z.B. fettigen oder öligen Untergrund oder ausgasende Kunststoffe zurückzuführen ist, ist ausgeschlossen.

Fertigungsbedingt kann der Glanzgrad der DesignFolien von Fertigungscharge zu Fertigungscharge etwas abweichen. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Montagehinweis:

Folie, Umgebung und zu beklebender Untergrund sollten eine Temperatur zwischen +16°C bis +28°C aufweisen.

Die DesignFolien können nur auf festen Untergründen verklebt werden.

Ziehen Sie zur Folienmontage Baumwollhandschuhe an - um event. Fingernagelkratzer in der Folienoberfläche zu vermeiden.

Reinigung:

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich von Schmutz, Fett und Silikonrückständen (Cockpit Sprays - Kunststoffpflegemittel). Hartnäckige Rückstände (z.B. Fett) mit Reinigungssalkhol (z.B. Isopropanol oder Silikonentferner) entfernen.

Hinweis: Keine Verdünnen verwenden.

1 Zusätzliche Hilfsmittel:

1. Lineal, 2. Schere, 3. weiches fusselfreies Baumwolltuch, 4. Heißluftpistole, alternativ Haarpin, für 3D-Verklebefach, 5. Baumwollhandschuhe.

2 Zuschnitt:

Die DesignFolie an das zu beschichtende Fahrzeugteil anlegen und mit beiliegendem Cuttermesser grob zuschneiden. An den Kanten Überstand von mind. 3 cm stehen lassen.

3 Verklebung:

Nehmen Sie die Folie aus der Verpackung und rollen Sie diese auf einem sauberen Untergrund aus.

Halten Sie die Folie an zwei Ecken hoch und ziehen Sie langsam die Trägerfolie (Schutzfolie) ab. Nach Möglichkeit Schutzfolie nur teilweise abziehen. Achten Sie darauf, dass die Klebefläche den Boden nicht berührt, da es sonst zu Schmutzeinschlüssen kommt. Halten Sie die Folie auf Spannung, damit sie nicht zusammenklebt.

Legen Sie das gespannte Folienstück mittig auf das zu beklebende Fahrzeugteil.

Durch Andrücken mit einem weichen Tuch, von der Mitte des Teils ausgehend, nach aussen verkleben.

Beim Andrücken darauf achten, dass keine Falten oder Luftblasen unter Folien entstehen. Schrittweise vorgehen.

MONTAGEHINWEISE FÜR DESIGNFOLIE CARBONLINE, ALU BRUSH :

TIPP: Um Ihnen ein späteres Entfernen der Folie von lackierten Fahrzeugteilen zu erleichtern, empfehlen wir vor der Montage die Verwendung der speziellen FOLIATEC Montageflüssigkeit. Tragen Sie die unverdünnte Montageflüssigkeit gleichmäßig auf. Wischen Sie die Fläche mit einem sauberen, fusselfreiem Tuch (z.B. Baumwolltuch) trocken.

(Achtung: Die Kanten und Sicken der zu beklebenden Flächen dürfen nicht mit der Montageflüssigkeit benetzt werden, da sonst die Folie nicht ausreichend haftet!)

Ggf. mit Alkohol oder Silikonentferner reinigen.)

MONTAGEHINWEISE FÜR DESIGNFOLIE ULTRA CARBON :

Aufgrund der Easy Work Klebstofftechnologie kann die Folie im Korrekturfall jederzeit wieder hochgehoben werden und neu verlegt werden.

TIPP: Die Folie ist nicht geeignet für:

- poröse oder spröde Untergründe
- Applikationen, die häufig mechanisch beansprucht werden
- nicht-vertikale Applikationen im Außenbereich von mehr als 10° vom Lot abweichend

Folie, Umgebung und Untergrund sollten eine Temperatur zwischen +16°C und +28°C aufweisen. Eine Nassapplikation wird wegen der verwendeten Easy-Work Klebstofftechnologie nicht empfohlen.

Durch großflächige Erwärmung mit einer Heißluftpistole (+50°C) wird die DesignFolie weich und dehnbar. Damit ist sie 3-dimensional anwendbar (siehe Bild Packung: Türgriff). Folie zunächst an einer geraden, ebenen Fläche der Verblendung ankleben. Durch die Erwärmung kann die Folie dann um Wölbungen gezogen werden.

Achtung: Folie nicht zu stark erwärmen und ziehen, da sie sonst die Struktur verlieren oder reissen kann.

4 Wichtiger Montagehinweis:

Folie komplett über Ecken, bzw. Kanten ziehen, damit ein Rückschrumpfen nach Abkühlung verhindert wird.

5 Nacharbeiten:

Den Überstand der DesignFolie durch vorsichtiges Nachschneiden mit dem Cuttermesser entfernen.

Fertig!



Please read instructions thoroughly before starting.

General note: Various automotive plastics (e.g. recycled plastics) contain in part release agents and softeners. These can be released (gas evolution) when exposed to heat, e.g. through strong sunlight and thereby influence the adhesive effect (bubble formation) of the DesignFilm. There is no warranty claim if the film comes loose due to an unsuited, greasy or oily surface. As a result of the production process, the glossiness of the Cockpit Design film may vary slightly from batch to batch. This is not a reason for complaint!

Assembly instructions:

The film, ambient environment and application surface should have a temperature of between +16°C and +28°C.

Cockpit Design films can only be applied to hard surfaces.

Before applying the film, put on cotton gloves to avoid potentially scratching the film surface with your finger nails.

Cleaning:

Thoroughly clean the application surface of dust and dirt with a clean, moist cloth. Remove stubborn residue (e.g. grease) with cleaning alcohol or silicon remover.

Note: Do not use thinner.

1 Additional tools:

1. Ruler, 2. scissors, 3. soft cloth, 4. hot-air pistol, alternatively hair pin, for 3D-adhesion technology. 5. cotton gloves.

2 Cut to size:

Place the DesignFilm on the application surface of the vehicle part and cut to size with the enclosed cutting knife. Allow an overlap of at least 3 cm on the edges.

3 Adhesion:

Take the film out of the packaging and roll it out on a clean surface.

Hold up the film by two corners and slowly peel off the backing film (protective film). If possible only partially peel off the protective film. Please ensure that the adhesive side does not touch the ground, as this may lead to dirt being trapped under the film. Hold the film taut, so that it does not stick together.

Place the taut piece of film centrally on the part of the vehicle to be coated.

Glue towards the outside by applying pressure with a soft cloth starting from the center of the part. When applying pressure, make sure that no creases or air bubbles appear under the film. Proceed step by step.

INSTALLATION NOTE FOR DESIGNFILM CARBONLINE, ALU BRUSH:

HINT: To facilitate future removal of the film from painted car parts, we recommend that you use the special FOLIATEC Installation Fluid before applying the film. Apply the undiluted primer fluid evenly. Wipe the surface dry with a clean, lint-free cloth (e.g. a cotton cloth). (Caution: The edges and seams of the surface the film is to be applied to should not be coated with the Installation Fluid, as this may prevent full adhesion of the film. If necessary, clean with alcohol or silicon remover.)

INSTALLATION NOTE FOR DESIGNFILM ULTRA CARBON:

Thanks to the Easy Work adhesive technology, the film can be lifted up and repositioned at any time if the need for correction arises.

HINT: The film is not suitable on:

- porous and brittle surfaces
- applications which are used mechanically very often
- exterior application which are not vertical with more than 10° up drifting from the sounding line

Film, neighbourhood and surface have to be a temperature of +16°C and +29°C. A wet film application is inapplicable in fact of the usage of the Easy-Work adhesive technology.

The DesignFilm becomes soft and stretchable when heated with a hot-air pistol. This allows 3-Dimensional application (see picture on package: door handle). To start, glue the film on a straight even surface of the paneling. The film can be pulled around the curvatures when heated.

Caution: Do not overheat or overextend the film, otherwise it may lose structure or tear. Do not overheat the film – danger of burns.

4 Important installation note:

Completely pull the film over corners or edges to prevent shrinkage after cooling.

5 Final touch:

Carefully cut off the excess overlap of the DesignFilm with the cutting knife.

Finished!

S.V.P Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

Généralités: Les diverses matières plastiques pour automobiles (par ex., matières plastiques recyclées) contiennent en partie des agents de séparation et des assouplisseurs. Un dégagement de ces derniers peut être causé par un réchauffement, par ex. par de forts rayons solaires, et avoir un effet négatif sur le pouvoir adhésif du film design (formation de bulles d'air). Toute garantie est exclue en cas de décollement du film à dû à une base non appropriée, par ex. grasse ou huileuse.

Le degré de brillance des films design pour habitacle peut légèrement varier selon le lot de fabrication. Ceci n'est pas un motif de réclamation !

Conseil de pose:

La température du film, de l'air ambiant et du support à encoller doit se situer entre +16°C et +28°C. Les films design pour habitacle ne peuvent être posés que sur des supports fixes.

Lors de la pose du film, veuillez porter des gants en coton pour éviter d'éventuelles éraflures d'ongles sur la surface du film.

Nettoyage:

Bien nettoyer les surfaces à revêtir avec chiffon propre et humide. Enlever poussières et impuretés. Nettoyer les résidus tenaces (graisse par ex.) à l'alcool ou avec un dissolvant silicone.

Attention: ne pas employer de diluant.

1 Autres outils nécessaires:

1. une règle, 2. des ciseaux, 3. un chiffon doux, 4. un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour le collage 3D, 5. gants en coton.

2 Coupe:

Apposer le film design sur la partie de voiture à revêtir (uniqueusement des pièces de l'habitacle) et découper à l'aide du cutter fourni. Laisser déborder le film d'au moins 3 cm.

3 Collage:

Sortez le film de l'emballage et déroulez-le sur une surface propre.

Maintenez le film en l'air par deux coins et retirez lentement le film support protecteur. Si possible, ne retirer le film protecteur qu'en partie. Veillez à ce que la face adhésive n'entre pas en contact avec le sol pour éviter toute incrustation de salissure. Maintenez le film tendu pour qu'il ne s'enroule pas.

Placez le film tendu au centre de la zone de véhicule à traiter.

Appuyer avec un chiffon doux et coller à partir du centre de la pièce vers l'extérieur. Faire attention en appuyant qu'aucun pli ou bulle d'air ne se forme sous le film. Procéder progressivement, c'est-à-dire retirer quelques centimètres du film protecteur, appuyer le film design, etc.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR FILM DESIGN CARBONLINE, ALU BRUSH:

CONSEIL : pour vous faciliter le retrait ultérieur du film de surfaces de véhicule laquées, nous vous recommandons l'utilisation du liquide de pose spécial FOLIATEC. Appliquez uniformément le liquide de montage non dilué. Essuyez la surface de pose à l'aide d'un chiffon doux non peluchant (p. ex. coton).

(Attention : les arêtes et moulures de la surface à encoller ne doivent pas être enduites de liquide de montage : le film risquerait de ne pas adhérer suffisamment ! Le cas échéant, utilisez de l'alcool ou du décapant silicone).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR FILM DESIGN ULTRA CARBON:

Grâce à la technologie de colle Easy Work, le film peut être à tout moment soulevé puis replacé pour corriger la pose.

CONSEIL: le film n'est pas approprié pour:

- les surfaces poreuses ou friables
- les applications soumises à une sollicitation mécanique fréquente
- les applications non verticales en extérieur dévant de plus de 10° de la perpendiculaire

La température du film, ambiante et de la surface de pose doit se situer entre +16°C et +28°C. Une application humide n'est pas recommandée en raison de la technologie de colle Easy-Work employée.

Le film design se ramollit et est extensible en le chauffant avec un pistolet à air chaud. Il est donc applicable en 3D (cf. figure au recto de l'emballage: poignée de porte). Coller d'abord le film sur une surface droite et plane du revêtement. En le chauffant, le film peut être étiré sur les courbures.

Attention: ne pas chauffer trop fortement ou trop tirer le film, il risque de perdre sa structure et de se déchirer. Ne pas chauffer trop fortement le film (risque de brûlure).

4 Instruction de pose importante:

Eirer complètement le film et le laisser légèrement déborder des coins ou des bords afin d'éviter tout retrait après refroidissement.

5 Definitions:

Enlever les bords du film Design qui dépassent en les découpant avec précaution à l'aide du cutter.

Terminé!