

	<b>Courant continu</b> Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	<b>Direct current</b> To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	<b>Corriente continua</b> Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	<b>Corrente continua</b> Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente continua; para marcar os bornes correspondentes.
	<b>Постоянен ток</b> За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клемми.
	<b>Gleichstrom</b> Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	<b>Corrente diretta</b> Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; para identificar i relativi terminali.
	<b>Gelijktroom</b> Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	<b>Curent continu</b> Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continu; pentru a identifica terminale relevante.

## RO - ZAHVALNOST

Zahvaljujemo Vam na kupovini T'nB proizvoda i na ukazanom poverenju. Naši proizvodi su usklađeni sa važećim regulativama i normama. Savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i bezbednosne napomene pre upotrebe uređaja i da sačuvate ovaj priručnik.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil la utilizarea dispozitivului.

- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectori furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. și poate fi extrem de periculoasă.

- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.

- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.

- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.

- Acest produs conține o baterie de tip pastilă. Înghițirea bateriei de tip buton poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.

- Nu lăsați bateriile noi și cele uzate la îndemâna copiilor.
- Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu utilizați produsul și nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă bănuți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

- Acest produs conține surse de lumină LED.

- Evitați să priviți direct LED-urile de la distanță scurtă.
- Nu plasați produsul prea aproape de ochi, în special ai copiilor.
- Utilizați produsul în condiții normale de iluminare și conform funcției sale prevăzute.
- Nu demontați produsul și nu încercați să înlocuiți LED-urile.
- În absența unor reglementări specifice privind accesoriile de iluminat pentru biciclete / scutere, utilizarea acestui produs pe șosea este responsabilitatea utilizatorului.

## DESCRIVEREA CONȚINUTULUI

[A]: Indicator LED  
[B]: Buton ON/OFF



## ÎNCĂRCARE ȘI INSTALARE

Acest produs funcționează cu două baterii tip pastilă CR2032 incluse. Prindeți produsul în jurul ghidomului cu ajutorul canalului prevăzut în acest scop.

## UTILIZARE

Apăsăți o dată butonul ON/OFF [B] pentru pornire. Se activează lumina fixă. Apăsăți din nou butonul ON/OFF [B] pentru a trece la lumina care clipește rapid. Apăsăți din nou butonul ON/OFF [B] pentru a trece la lumina care clipește lent. Apăsăți a patra oară butonul ON/OFF [B] pentru a stinge LED-ul.

## ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.

## CARACTERISTICI

Indicator LED	2 baterii CR2032 incluse
Putere	12 lumeni

## POTREBNA VAM JE POMOC?

Jer želimo da nam kupci budu zadovoljni, imate mogućnost da nas kontaktirate na info@t-nb.com. Održavanje, servisiranje, razne informacije o proizvodu možete naći na našoj internet stranici: www.t-nb.com

## NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgeving en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van een ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als de knoop-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in slechts 2 uur en de dood als gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Dit product bevat LED lichtbronnen.
- Vermijd direct kijken naar de LEDs van korte afstand.
- Plaats het product niet te dicht bij de ogen, vooral bij kinderen.
- Gebruik het product bij normale lichtomstandigheden en volgens de beoogde functie.
- Demonteer het product niet en probeer de LED's niet te vervangen.
- Bij gebrek aan specifieke regelgeving betreffende verlichtingsaccessoires voor fietsen/

autopeeds, valt het gebruik van dit product op de weg onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

## BESCHRIJVING VAN DE INHOUD

[A]: Ledlamp  
[B]: ON/OFF-knop



## LADEN EN INSTALLATIE

Dit product werkt op twee meegeleverde knoopcelbatterijen CR2032. Haak het product aan uw stuur vast in de hiervoor voorziene inkeping.

## GEBRUIK

Druk eenmaal op de ON/OFF-knop [B] om het in te schakelen. De vaste lamp gaat aan. Druk nogmaals op de ON/OFF-knop [B] om naar een snel knipperende lamp over te gaan. Druk nogmaals op de ON/OFF-knop [B] om naar een traag knipperende lamp over te gaan. Druk een vierde keer op de ON/OFF-knop [B] om de led uit te schakelen.

## ONDERHOUD EN OPSLAG

- Vooraleer tót de schoonmaak over te gaan, moet u ervoor zorgen dat het toestel uitgeschakeld is.
- Gebruik geen smeermiddeleien, oplosmiddelen, schurende detergents die het toestel kunnen beschadigen.
- Enkei handwas.

## EIGENSCHAPPEN

Ledlamp	2 CR2032-batterijen inbegrepen
Vermogen	12 lumen

## HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

## BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

## ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'nB не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако то е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на свързващи друг вид аксесоари, които не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е зарядято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- Този продукт съдържа клетъчна батерия тип монета/бутон. Ако батерията тип бутон/монета бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.
- Дръжте новите и използваните батерии далече от деца.
- Ако отделението за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.
- Ако мислите, че е възможно батериите да са били погълнати или поставени вътре в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Този продукт съдържа светлинни източници с LED.
- Избягвайте да гледате директно LED светлините от късо разстояние.
- Не поставяйте продукта твърде близо до очите, особено на деца.
- Използвайте продукта при нормални условия на осветление и според предназначението му.

## DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden sein könnten oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält LED-Lichtquellen.
- Vermeiden Sie es, die LEDs aus kurzer Entfernung direkt anzusehen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht zu nah an den Augen, insbesondere nicht bei Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt unter normalen Lichtbedingungen und gemäß seiner vorgesehenen Funktion.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, die LEDs zu ersetzen.

- Не разглобявайте продукта и не се опитвайте да заменят LED светлините.  
- При липса на специфична нормативна база относно използването на аксесоари за осветление на велосипед/ тротинетка, отговорност за използването на този продукт при управление носи изцяло потребителят.

## ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

[A] : LED светлина  
[B] : Бутон ON/OFF



## ЗАРЕЖДАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ

Този продукт работи с две батерии с бутони CR2032, които са включени в доставката. Закачете продукта в близост до кормилото посредством прореза, предвиден за тази цел.

## УПОТРЕБА

Натиснете веднъж бутон ON/OFF [B], за да го включите. Задейства се постоянна светлина. Натиснете отново бутон ON/OFF [B], за да превключите към бързо мигаща светлина. Натиснете отново бутон ON/OFF [B], за да превключите към бавно мигаща светлина. Натиснете за четвърти път бутон ON/OFF [B], за да изключите светодиода.

## ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване се уверете, че уредът е изключен.
- Не използвайте никакви смазочни масла или продукти, които могат да повредят устройството.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LED Светлина	2 батерии CR2032 доставени
Мощност	12 лумена

## ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

## DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden sein könnten oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält LED-Lichtquellen.
- Vermeiden Sie es, die LEDs aus kurzer Entfernung direkt anzusehen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht zu nah an den Augen, insbesondere nicht bei Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt unter normalen Lichtbedingungen und gemäß seiner vorgesehenen Funktion.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, die LEDs zu ersetzen.

- In Ermangelung spezifischer Vorschriften für Beleuchtungszubehör für Fahrräder / Roller liegt die Verwendung dieses Produkts im Straßenverkehr in der Verantwortung des Benutzers.

## BESCHREIBUNG DES INHALTS

[A] : LED-Licht  
[B] : ON/OFF-Button



## LADEN & INSTALLATION

Dieses Produkt funktioniert mit zwei mitgelieferten CR2032 Knopfzellen. Bringen Sie das Produkt an Ihrem Lenker an und befestigen Sie es an der vorgesehenen Kerbe.

## GEBRAUCH

Drücken Sie den ON/OFF Button [B] zum Einschalten. Das Festlicht ist aktiviert. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein schnelles Blinklicht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein langsam blinkendes Licht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button ein viertes Mal, um die LED auszuschnalten.

## WARTUNG UND LAGERUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- Nur Handwäsche,

## EIGENSCHAFTEN

LED Licht	2 mitgelieferte CR2032 Knopfzellen
Power	12 lumen


## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

- Er Manglung spezifischer Vorschriften für Beleuchtungszubehör für Fahrräder / Roller liegt die Verwendung dieses Produkts im Straßenverkehr in der Verantwortung des Benutzers.

## BESCHREIBUNG DES INHALTS

[A] : LED-Licht  
[B] : ON/OFF-Button



## LADEN & INSTALLATION

Dieses Produkt funktioniert mit zwei mitgelieferten CR2032 Knopfzellen. Bringen Sie das Produkt an Ihrem Lenker an und befestigen Sie es an der vorgesehenen Kerbe.

## GEBRAUCH

Drücken Sie den ON/OFF Button [B] zum Einschalten. Das Festlicht ist aktiviert. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein schnelles Blinklicht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein langsam blinkendes Licht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button ein viertes Mal, um die LED auszuschnalten.

## WARTUNG UND LAGERUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- Nur Handwäsche,

## EIGENSCHAFTEN

LED Licht	2 mitgelieferte CR2032 Knopfzellen
Power	12 lumen


## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

- Er Manglung spezifischer Vorschriften für Beleuchtungszubehör für Fahrräder / Roller liegt die Verwendung dieses Produkts im Straßenverkehr in der Verantwortung des Benutzers.

## BESCHREIBUNG DES INHALTS

[A] : LED-Licht  
[B] : ON/OFF-Button



## LADEN & INSTALLATION

Dieses Produkt funktioniert mit zwei mitgelieferten CR2032 Knopfzellen. Bringen Sie das Produkt an Ihrem Lenker an und befestigen Sie es an der vorgesehenen Kerbe.

## GEBRAUCH

Drücken Sie den ON/OFF Button [B] zum Einschalten. Das Festlicht ist aktiviert. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein schnelles Blinklicht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button[B] erneut, um auf ein langsam blinkendes Licht umzuschalten. Drücken Sie den ON/OFF-Button ein viertes Mal, um die LED auszuschnalten.

## WARTUNG UND LAGERUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- Nur Handwäsche,

## EIGENSCHAFTEN

LED Licht	2 mitgelieferte CR2032 Knopfzellen
Power	12 lumen

## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

## FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité des équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.

- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de la prise de courant avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.

- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit contient des sources lumineuses à LED.
- Évitez de regarder directement les LED à courte distance.
- Ne placez pas le produit trop près des yeux, notamment de ceux des enfants.
- Utilisez le produit dans des conditions d'éclairage normales et conformément à sa fonction prévue.
- Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de remplacer les LED.
- En l'absence de réglementation spécifique concernant les accessoires d'éclairage pour vélo / trottoir, l'utilisation de ce produit sur la route relève de la responsabilité de l'utilisateur.

## DESCRIPTION DU CONTENU

[A] : Lumière LED  
[B] : Bouton ON/OFF



## CHARGEMENT & INSTALLATION

Ce produit fonctionne avec deux piles bouton CR2032 incluses. Accrochez le produit autour de votre guidon, et attachez-le avec l'encoche prévue à cet effet.

## UTILISATION

Pressez une fois le bouton ON/OFF [B] pour l'allumer. La lumière fixe est déclenchée. Pressez à nouveau le bouton ON/OFF [B] pour passer à une lumière en clignotement rapide. Pressez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF [B] pour passer à une lumière en clignotement lent. Pressez une quatrième fois le bouton ON/OFF [B] pour éteindre la LED.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas de lubrifiant ou tout produit qui pourrait endommager l'appareil.

## CARACTERISTIQUES

Lumière LED	2 piles CR2032 incluses
Puissance	12 lumens

## BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with all the relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.

- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.

- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- This product contains a button battery. Swallowing the battery may cause serious internal burns in just 2 hours and may cause death.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, do not use the product and keep it out of the reach of children.
- If you think that any batteries have been swallowed or placed in any part of the body, consult a doctor immediately.
- This product contains LED light sources.
- Avoid looking directly at the LEDs from a short distance.
- Do not place the product too close to the eyes, especially children's.
- Use the product in normal lighting conditions and according to its intended function.
- L5Do not disassemble the product or attempt to replace the LEDs.
- There are no specific regulations regarding the bicycle/scooter lighting accessories. Using this product on the road is the responsibility of the user.

## DESCRIPTION OF THE CONTENT

[A]: LED light  
[B]: ON/OFF button



## CHARGING & INSTALLATION

This product works with two CR2032 button cells included. Attach the product to your handlebar, and fasten it with the notch provided for this purpose.

## USE

Press the ON/OFF button [B] once to turn it on. A steady light is activated. Press the ON/OFF button [B] again to switch to a fast flashing light. Press the ON/OFF button [B] once again to switch to a slow flashing light. Press the ON/OFF button [B] a fourth time to turn off the LED.

## MAINTENANCE AND STORAGE

- Before cleaning, make sure that the device is turned off.
- Do not use solvents, abrasive detergents or products that could damage the device.
- Wash by hand only.

## CHARACTERISTICS

LED Light	2 CR2032 batteries included
Power	12 lumens

## NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal da tomada antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda / botão. Se a bateria tipo moeda / botão for ingerida, a mesma pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode conduzir à morte.
- Mantenha baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar bem, deixe de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Se achar que baterias possam ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer cavidade corporal, procure ajuda médica de imediato.
- Este produto contém fontes de luz LED.
- Evite olhar diretamente para os LEDs a curta distância.
- Não coloque o produto muito próximo aos olhos, especialmente os de crianças.
- Use o produto em condições normais de iluminação e de acordo com a sua função prevista.
- Não desmonte o produto e não tente substituir os LEDs.
- Na ausência de regulamentações específicas relacionadas com os acessórios de iluminação para bicicletas / scooters, o uso deste produto na estrada é da responsabilidade do utilizador.

## DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

[A] : Luz LED  
[B]: Botão ON/OFF



## CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO

Este produto funciona com duas pilhas tipo botão CR2032 incluídas. Pendure o produto à volta do seu guidão e fixe-o com o entalhe previsto para esse efeito.

## UTILIZAÇÃO

Pressione uma vez o botão ON/OFF [B] para ligar. A luz fixa é acionada. Pressione novamente o botão ON/OFF [B] para passar para uma luz intermitente rápida. Pressione mais uma vez o botão ON/OFF [B] para passar para uma luz intermitente lenta. Pressione pela quarta vez o botão ON/OFF [B] para desligar o LED.

## MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Ante de proceder à limpeza, assegure-se de que o dispositivo está desligado.
- Não utilize lubrificantes dissolventes, detergentes abrasivos, nem produtos que possam danificar o dispositivo.
- Lavar apenas à mão.

## CARATERÍSTICAS

Luz LED	2 pilhas CR2032 incluídas
Potência	12 lumens

## PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

## NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Este producto contiene una pila de botón. La ingestión de una pila de botón puede provocar quemaduras internas graves en solo dos horas y puede causar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que alguien ha ingerido las pilas o las ha introducido en algún lugar del organismo, consulte con un médico inmediatamente.
- Este producto contiene fuentes de luz LED.
- Evite mirar directamente los LED a corta distancia.
- No coloque el producto demasiado cerca de los ojos, especialmente de los niños.
- Utilice el producto en condiciones normales de iluminación y de acuerdo con su función prevista.
- No desmonte el producto ni intente reemplazar los LED.
- En ausencia de normativa relativa a los accesorios de iluminación para bicicleta / patinete, el uso de este producto en carretera es responsabilidad exclusiva del usuario.

## FUNCIONAMIENTO

Pulse una vez el botón ON/OFF [B] para encender la luz. Se activará la luz fija. Pulse de nuevo el botón ON/OFF [B] para pasar a una luz intermitente rápida. Pulse una tercera vez el botón ON/OFF [B] para pasar a una luz intermitente lenta. Pulse una última vez el botón ON/OFF [B] para apagar la LED.

## MANTENIMIENTO Y AL MACENAMIENTO

- Antes de limpiar el producto, verifique que esté apagado.
- No utilice lubricantes, disolventes, detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el producto.
- Lavado a mano únicamente.

## CARACTERÍSTICAS

Luz LED	2 pilas CR2032 suministradas
Potencia	12 lumens

## ¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

[A]: Luz LED  
[B]: Botón ON/OFF



## CARGA E INSTALAÇÃO

Este produto funciona com las dos pilas de botón CR2032 suministradas. Coloque el dispositivo alrededor del manillar y fíjelo con la pestaña prevista para este fin.

## UTILIZACIÓN

Pulse una vez el botón ON/OFF [B] para encender la luz. Se activará la luz fija. Pulse de nuevo el botón ON/OFF [B] para pasar a una luz intermitente rápida. Pulse una tercera vez el botón ON/OFF [B] para pasar a una luz intermitente lenta. Pulse una última vez el botón ON/OFF [B] para apagar la LED.

## MANTENIMIENTO Y AL MACENAMIENTO

- Antes de limpiar el producto, verifique que esté apagado.
- No utilice lubricantes, disolventes, detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el producto.
- Lavado a mano únicamente.

## CARACTERÍSTICAS

Luz LED	2 pilas CR2032 suministradas
Potencia	12 lumens

## ¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'uso del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. Préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e di tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non in funzione.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta / bottone, e la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
- Se si pensa che le batterie siano state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Questo prodotto contiene sorgenti luminose a LED.
- Evitare di guardare direttamente i LED da breve distanza.
- Non posizionare il prodotto troppo vicino agli occhi, specialmente a quelli dei bambini.
- Utilizzare il prodotto in condizioni di illuminazione normali e secondo la sua funzione prevista.
- Non smontare il prodotto e non tentare di sostituire i LED.
- In assenza di regole specifiche relative all'illuminazione bici/monopattino, l'utilizzo di questo prodotto su strada è sotto la responsabilità dell'utente.

## RICARICA & INSTALLAZIONE

Il prodotto funziona con due pile a bottone CR2032 incluse. Sistemare il prodotto attorno al manubrio, e agganciarlo con le tacche predisposte.

## UTILIZZO

Premere una volta il tasto ON/OFF [B] per accenderla. Parte la luce fissa. Premere di nuovo il tasto ON/OFF [B] per passare a una luce con lampeggio rapido. Premere un'altra volta sul tasto ON/OFF [B] per passare a un lampeggio più lento. Premere una quarta volta il tasto ON/OFF [B] per spegnere la luce LED.

## MANUTENZIONE

- Prima di procedere con la pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Non utilizzare lubrificanti dissolventi, detergenti abrasivi e nemmeno prodotti che possano danneggiare il dispositivo.
- Lavare solo a mano.

## CARATTERISTICHE

Luce LED	2 pile CR2032 incluse
Potenza	12 lumens

## OCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

[A]: Luce LED  
[B]: Tasto ON/OFF



## RICARICA & INSTALLAZIONE

Il prodotto funziona con due pile a bottone CR2032 incluse. Sistemare il prodotto attorno al manubrio, e agganciarlo con le tacche predisposte.

## UTILIZZO

Premere una volta il tasto ON/OFF [B] per accenderla. Parte la luce fissa. Premere di nuovo il tasto ON/OFF [B] per passare a una luce con lampeggio rapido. Premere un'altra volta sul tasto ON/OFF [B] per passare a un lampeggio più lento. Premere una quarta volta il tasto ON/OFF [B] per spegnere la luce LED.

## MANUTENZIONE

- Prima di procedere con la pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Non utilizzare lubrificanti dissolventi, detergenti abrasivi e nemmeno prodotti che possano danneggiare il dispositivo.
- Lavare solo a mano.

## CARATTERISTICHE

Luce LED	2 pile CR2032 incluse
Potenza	12 lumens

## OCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)